




Istruzioni per la misurazione dell'intensità di dose su cinghiali

(ID-UVC 6854_1606, 06/2017)

Pos.	Azione	Foto
1.	Sonda scintillazione - proteggere dalla sporcizia con un foglio o un involucro di plastica	<p>Automess AD6 con sonda scintillazione</p> 
2.	Accendere il rateometro AD6: premere 1x il tasto no. 1	
3.	Disattivare la funzione audio; (premere 1x il tasto no. 4)	
4.	Effettuare una misurazione del livello naturale esattamente dove saranno misurati gli animali. Mantenere la stessa inclinazione dell'apparecchio. Misurare durante un minuto e registrare il valore più elevato. Valore limite = livello naturale + 25 nSv/h	
5.	Misurazione a contatto diretto con la superficie dell'animale, sulla spalla. Misurare durante un minuto e registrare il valore più elevato.	
6.	Per spegnere l'apparecchio AD6 premere 2x il tasto no. 1	
		