

Protezione antincendio nel vano scala

I vani scale e i corridoi devono essere agibili in qualsiasi momento. Servono come vie di fuga per gli utenti e come vie di accesso per le forze di salvataggio (ambulanza, pompieri, ecc.)

Sulle uscite, sui pianerottoli e sui pianerottoli intermedi non ci devono essere mobili, piante, passeggini, biciclette, motorini, ecc.

Nel vano scala non devono essere depositati vecchi giornali, bombole di gas, legna da ardere, ecc.

Tutte le porte devono rimanere chiuse.

Non sono ammessi rivestimenti combustibili sulle pareti e sui soffitti.

Deve esserci un passaggio libero minimo di 1.20 m.



CCPA

Commissione cantonale protezione antincendio
Via Franco Zorzi 13 CH - 6501 Bellinzona
Tel. +41 91 814 04 01 - E-mail dt-ccpa@ti.ch